## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce simulateur TV. L'appareil imite la lumière vacillante ainsi que le son d'un téléviseur en fonctionnement. Depuis l'extérieur, cela donne l'impression que quelqu'un regarde la télévision, même si vous n'êtes pas chez vous. Grâce au capteur de luminosité intégré, l'appareil peut s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Simulateur TV Premium avec son et 15 LED
- Fiche d'alimentation secteur avec port Micro-USB
- Mode d'emploi

## Mise en marche

Dans la fente pour carte Micro-USB du simulateur TV, insérez une carte Micro-USB sur laquelle sont enregistrés des sons correspondant à un bruit de fond (conversations, voix, musique,...).

## Utilisation

- Posez l'appareil sur une surface stable et plane. Placez-le de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber.
- Positionnez le simulateur TV de manière à ce qu'il éclaire en direction des persiennes ou rideaux transparents, mais ne puisse pas être vu depuis l'extérieur. Si vous installez l'appareil au premier étage ou plus haut, vous pouvez également l'utiliser sans rideau.
- Branchez le simulateur TV à l'alimentation électrique (prise de courant) via l'adaptateur secteur fourni.
- Allumez l'appareil (commutateur sur la position : I ON) et vérifiez l'effet d'imitation depuis l'extérieur de votre habitation.

## Positions du commutateur

Vous pouvez régler le simulateur TV sur le fonctionnement en continu (I ON), ou sur la fonction Minuteur (fonctionnement pendant 4 ou 8 heures). L'appareil s'allume alors automatiquement à la tombée de la nuit, et s'arrête après la durée de fonctionnement sélectionnée. Le processus se répète 24 heures plus tard, si dans l'intervalle vous n'avez pas effectué d'autre réglage.

| | |
|---|---|
| 0 OFF | L'appareil est éteint. |
| +4/DUSK +4 HRS | L'appareil s'allume dès qu'il fait sombre, et s'arrête automatiquement après 4 heures. |
| +8/DUSK+8HRS | L'appareil s'allume dès qu'il fait sombre, et s'arrête automatiquement après 8 heures. |
| I ON | L'appareil est allumé. |

## Conseils d'utilisation

- Le simulateur TV ne doit pas être directement visible depuis l'extérieur.
- Ne placez pas le simulateur TV derrière une fenêtre fortement éclairée depuis l'extérieur.
- Évitez les sources lumineuses éclairant directement le simulateur TV, ainsi que des autres sources lumineuses dans la même pièce.
- Un verrou solide sur la porte est évidement nécessaire.
- Même si vous êtes absent pendant quelques jours, assurez-vous que les journaux et le courrier ne s'accumulent pas dans la boîte aux lettres, que votre propriété est déneigée et que l'entretien courant est effectué.
- Le simulateur TV n'est pas une garantie contre les effractions. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser, en plus du simulateur TV, une lampe commandée par un programmateur.

*NOTE :*

*Vous pouvez vous procurer des programmateurs sur www.pearl.fr.*

## Nettoyage et entretien

- L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Ne le démontez pas. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, sec et propre. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou chimique, qui pourrait endommager la surface ou le fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'appuyer sur la plaque située à l'avant. Cela pourrait la rayer ou l'endommager.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement adaptateur secteur | 100-240 V AC |
| Sortie adaptateur secteur | 5 V / 1 A |
| Haut-parleur | 2 W |
| Volume | 55 dB |
| Formats de lecture | Mp3, WMA |
| Mémoire | Carte MicroSD, max. 32 Go |
| LED | 15, non remplaçables |
| Consommation | Consommation moyenne en utilisation : 4 W |
| Dimensions (l x H x P) | 82 x 54 x 73 mm |
| Minuteur | Réglable, 4 ou 8 heures |

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Utilisez le simulateur TV uniquement à l'intérieur de votre habitation, et maintenez-le à l'abri de l'humidité.
- **L'appareil ne doit pas être utilisé en présence de personnes épileptiques**. Le changement de lumière peut provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
- **Conservez le produit hors de la portée des enfants !**
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux. Ne pointez pas les LED directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-6593, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

29.10.2014



© REV1 / 29.10.2014 – EX: TT/LY